



91670

Блокирование засова замка (положение IV) производится перемещением кнопки-фиксатора. При таком положении замок не открывается снаружи ключом.

При открывании замка ключом его надо расположить по отношению к контрольной точке и вставить в прорезь до упора. При эксплуатации замка контрольная точка может оказаться развернутой на 180°. Для того, чтобы контрольная точка была в привычном положении, необходимо вставить в прорезь ключ, повернуть на 180° (положение II), вынуть ключ и поворотом ручки убрать засов в корпус (положение I).

### **УСТАНОВКА ЗАМКА**

1. Определить на внутренней стороне двери место, где будет располагаться замок. По шаблону произвести разметку отверстий под цилиндровый механизм и крепежные шурупы.
2. Выполнить врезку под торцевую часть корпуса замка. Установить замок, закрепив его на двери прилагаемыми шурупами.
3. Определить на косяке двери место расположения запорной планки и выполнить врезку так, чтобы зазор между запорной планкой и замком был 2–3 мм, а засов свободно входил в пазы запорной планки.
4. Установить запорную планку, закрепив ее прилагаемыми шурупами.

**Не разбирать цилиндровый механизм!**

Смазку цилиндрового механизма производить по мере необходимости индустриальным маслом 12А или 20А ГОСТ 20799-75 через отверстие для ключа, посредством окунания ключа в масло, после чего ключ тщательно протереть.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

## **ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ, ТИП ЗН-4**

### **НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Предназначен для запирания правых и левых деревянных дверей, открываемых внутрь помещения.

### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Замок, 1 шт.
2. Планка запорная, 1 шт.
3. Ключ, 3 шт.
4. Накладка, 1 шт.
5. Шуруп 4x30, 5 шт.
6. Шуруп 4x50, 4 шт.
7. Руководство по эксплуатации, 1 шт.
8. Коробка упаковочная, 1 шт.

Засов замка выдвигается ключом с наружной или ручкой с внутренней стороны двери.

Замок имеет четыре фиксированных положения:

- I - засов полностью в корпусе;
- II - засов выдвинут наполовину;
- III - засов выдвинут полностью;
- IV - засов заблокирован.

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**